
マックス針打機ス-パーネイラ HA-55SF1 HA-55SF1(D)

取扱説明書



⚠警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を<u>読む。</u>
- ●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを<u>着用する。</u>
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使用</u>しない。
- ●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- ●射出ロやエアダスタの吹き出し口を絶対に人体に<u>向けない。</u>
- ●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ずトリガを<u>ロックし、</u> エアホースを<u>はずす。</u>
- ●フック使用の時は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>
- ●スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず使用する。
- ●揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に使用しない。
- ●エアダスタを使用する時は、必ずトリガを<u>ロックする。</u>
- ●エアダスタボタンを押したままでエアホースを<u>はずさない。</u>
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機スーパーネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について



この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。


■絵表示について



この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近く の表示は具体的な禁止内容です。

			次	
1. 各部(1
2. <u>小</u> 安	全作業のため	りに	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2
3. <u>小</u> 安	全装置につい	17	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11
4. 仕様	及び付属品・	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
5. 使用	方法	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	15
6. 配管(こついての注	意	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	24
7.エア	ホースの接続	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • •	25
8. アジ	ャスタの調整	と打込状態	態の確認 ・	26
9. ネイ	ルづまりの直	し方	• • • • • • • • • • • • •	28
10. 性能	を維持するた	めに	• • • • • • • • • • • • •	29
11. 保証、	アフターサ	ービスにつ	ついて …	31
全国	販売拠点、サ	ービス拠点	点一覧	

各部の名称





本機は、木材およびそれに類した材料を木材に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

▲ 警告

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メ
がネを着用する。

釘打作業をする時、打ち損じのネイルがはね返り、 眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人 はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用して ください。



❷防音保護具を<u>着用する。</u>

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守る ため、作業環境に応じて防音保護具(耳栓等)を着 用してください。




Ø

0

❸作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着 用してください。






安全作業のために

介本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
のまた。
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
のまた。
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
のまた。
の本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ
のまた。
の本権を表現る。
の本権を表現る ッサ、専用エアホースを必ず使用する。

本機は使用性能を向上させるため、使用圧力を従来 の釘打機より高く設定しております。本機使用に際 しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが 必ず必要です。圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、 アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし爆発の危 険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エ アホース以外は絶対に使用しないでください。




⑤エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行って ください。


- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.トリガをロック(引けないよう固定)できるか。
- 4. ①コンタクトアームをつまんで上下に動かし、ス 6-4① ムーズに動くか。
 - ②除針レバーを押しながら、トリガを引き、コン タクトアームが上下に動くか。

動かない場合は、絶対に使用しないでください。 不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック **萄-4**² スサービスファクトリー(株)へ点検・修理に出してく ださい。











作業のために

❸エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよ う下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック(引けないよう固定)する。
- 2.射出口に触れたり、対象物に当てた状態にしない。
- 3.射出口やエアダスタの吹き出し口を絶対に人体に 向けない。





②エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機 に接続し下記の確認を必ず行ってください。

- 1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
- 2.エアホースを接続しただけでエアダスタが作動し ないか。
- 3.エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれ や異常音がする場合は故障しています。そのまま使 うと事故の原因となりますので、絶対に使用しない でください。異常のある場合はお買い求めの販売店 又はマックスサービスファクトリー㈱に点検・修理 に出してください。





▲ 警告

③安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u> 正常に作動しない場合は使用しない。


使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。本機は、射出口を対象物に当て、そしてトリガを作動させないとネイルが発射されない構造となっています。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットし、さらに除針レバーを押しながら確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

- 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
- 2.コンタクトアームを対象物に当てただけで作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックス サービスファクトリー(株)に点検・修理に出してくだ さい。

3 → **1** → **3** →



ூ指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の 故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイ ルをご使用ください。(14ページ参照)



❶作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の 原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安 定した姿勢で作業を行ってください。






作業中

▲ 警告

●使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は1.0~2.3MPa(約10~23kgf/cm²)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。2.3MPa(約23kgf/cm²)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。



❷打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。



③射出□やエアダスタの吹き出し□を絶対に人体に向 ③けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。



◆向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが 前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがあり ますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでく ださい。






▲ 警告

⑤射出□を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。



⑤揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物 (例:シンナー、ガソリン等) のそばで使うとネイル打込時の 火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、 爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばで は絶対に使用しないでください。



⑦移動する際は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース **⑦**をはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際は、トリガをロックし、エアホースをはずしてください。




- ③フック使用の時は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホ ③ ースをはずす。
- **⑨**コンタクトトップユニット交換時は、必ずトリガを <u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずし、</u>ネイルを<u>取りのぞ</u>
 く。



▲ 警告

①作業中断時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずす。

作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直すときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



⑪異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、 ただちに使用を中止してください。異常のある場合 はお買い求めの販売店又はマックスサービスファク トリー(株)に点検・修理に出してください。




作業後

A 警告

●作業終了時には必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホース ● をはずす。


作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

HA-55SF1(D) の場合はダスタボタンを押しながら エアホースをはずさないでください。本機内部にエ アが残る可能性があります。



②作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用する ときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、 思わぬ事故につながることがあります。作業終了時 には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。





△安全作業のために

▲ 警告

③本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばか りでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わな いでください。




屋外作業について

▲ 警告

●足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。



②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。



❸直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に 長時間あてたまま放置しないでください。また、エ アコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用し てください。





▲ 警告

(打ち方)

●水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労 が少なく、正確で速い作業ができます。後退しなが らの作業は足をとられるなど危険です。



4

6

毎重直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。



₿傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってく ださい。上から下に後退すると足を踏みはずす危険 があります。




▲ 安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置(シーケンシャルトリガ)

これはコンタクトアーム、そしてトリガの順に作動させないとネイルを発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけのときや、コンタクトアームを打込対象物に当てただけのとき、また、トリガ、コンタクトアームの順に作動させたときはネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当ててからトリガを引いたときのみネイルは発射されます。



▲警告

〈図-1〉

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使</u> 用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填 しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットし、さら に除針レバーを押しながら確認してください。


- ※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー㈱に点検・修理に出してください。

9


▲ 安全装置について

- ※本機は空打防止装置が装備されていますのでネイルを装填しない状態ではコンタクトアームは動きません。安全装置の確認をする場合やコンタクトアームの動きを確認する場合は、除針レバーを押し、空打防止装置を解除しながら行ってください。 〈図-2〉
- ※ネイルを装填しない状態で確認してください。



●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック(引けないように固定)することにより作動できないようにすることができる装置です。 〈図-3〉



ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。



仕様及び付属品


商 品 名	マックス釘打機スーパーネイラ			
商品記号	HA-55SF1	HA-55SF1 (D)		
バルブ機構	メインバルブ方式			
ネイル送り機構	プッシャバネ送り方式			
マガジン形式	横入れ方式			
寸 法	(H) 237 × (W) 63 × (L) 258 mm	(H) 237 × (W) 65 × (L) 276 mm		
質量	1.1kg	1.2kg		
ネイル装填数	100本			
使用空気圧範囲	1.0~2.3MPa (約10~23kgf/cm²)			
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサシリーズ			
使用エアホース	マックス スーパーエア・ホースシリーズ			
使用オイル	タービン油2種 ISO VG32(JIS K 2213)			
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置			
装 備 品	六角棒スパナ(3mm)、コンタクトトップユニット 2ヶ、 コンタクトトップF 1ヶ、シリンダキャッププロテクタ			
付 属 品	キャリングケース、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ			

〈使用ネイルサイズ〉


種類	スーパーフィニッシュネイル		フィニッシュネイル	
足長 (mm)	メッキ	ステンレス	メッキ	ステンレス
15	SF15M0	SF15M0-S	F15M0	F15M0-S
20	SF20M0	SF20M0-S	F20M0	F20M0-S
25	SF25M0	SF25M0-S	F25M0	F25M0-S
30	SF30M0		F30M0	F30M0-S
35	SF35M0	SF35M0-S	F35M0	F35M0-S
40	SF40M0	SF40M0-S	F40M0	F40M0-S
45	SF45M0	SF45M0-S	F45M0	F45M0-S
50	SF50M0	SF50M0-S	F50M0	F50M0-S
55			F55M0	F55M0-S

- ※ラインナップは予告なしに変更する場合があります。
- ※カラーについてはサイズにより御用意している種類が異なります。お買い求めの販売店様に 御確認ください。

〈スーパーフィニッシュネイル〉



〈フィニッシュネイル〉



(単位:mm)



使用方法


使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

【コンタクトアームの動作確認】


▲警告

●コンタクトアームの動作確認をするときは、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずし、ネイルを取りのぞく。

コンタクトアームが正常に作動するか確認 してください。正常に作動しない場合は使 用せず、お買い求めの販売店又はマックス サービスファクトリー(株)に点検・修理に出 してください。



し、スムーズに動けば正常です。(図-4)




【ネイルの装填方法】

▲ 警告

●ネイルを装填するときは、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>


手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②クリックレバーを押しながら、スライダ ユニットを止まるまで静かに引き出します。〈図-5〉



③マガジン内にネイルを入れます。この時、ネイルの足先をマガジン下部の奥の溝に合わせるように装填してください。

〈図-6〉




⚠ 注 意


●ネイル足先にすき間があるままスライダをセットするとネイル詰まりや本機の故障の原因となります。


〈図-7〉

- ●足長さの違うネイルを同時に装填し ないでください。
- ●本数の少ないネイルを一度に数連装 填するとネイル詰まりの原因となり ます。



⑤スライダユニットを閉じます。






▲警告

- ●本機を作動させる時は、指等でコンタクトアームを固定しない。
- ●押しかた選べる機構

(コンタクトアーム切替機構)


本機はコンタクトアーム切替レバーにより、コンタクトアーム位置を変更する事ができます。




(出荷時は「押さないモード」にセットされています。)

本機は、仕上がりと安全性を重視した単発打ち専用のメカニズムを装備しております。

- ●トリガロックをフリーの位置にセットしてください。
- ②ネイルを打とうとする場所にコンタクトアームの先端を押し当ててからトリガを引きます。(図-9)
- ③トリガを引いたままで、再度コンタクトアームを対象物に当ててもネイルは発射されませんので、トリガから指をいったんはなし、②の動作を繰り返し行ってください。




①コンタクトアームを押し付けたまま次の 打ち込み位置へ移動して再度トリガを引いてもネイルを発射することができます。〈図-10〉



●空打防止機構

本機は空打防止機構がついています。マガジン内にネイルが入っていない場合、及びネイル残量が約6本になった場合、トリガを引いても動作しません。ネイルを取り外す時は、トリガをロックし、エアホースをはずしてから除針レバーを押しながら取り除いて解除してください。






<u></u> 注意

●除針レバーを押しながら打つと、ネイルが詰まったりし、故障の原因となります ので絶対にしないでください。

【フックについて】

フックをスライドさせる事でフック幅を変える事ができます。 **〈図-12〉**


※キャリングケース収納時はフック幅を小さくした状態で収納してください。




【フックの方向の変え方】

フックは本体右側に取り付ける事もできます。

●六角穴付ボルトを六角棒スパナ(4mm) ではずします。 〈図-13〉




②フックを本体右側に取り付け再度六角穴 付ボルトを取り付けます。 〈図-14〉



【シリンダキャッププロテクタ交換方法】

手順


●シリンダキャッププロテクタをつかみ、 ひねりながら本体上方向に引っ張ってく ださい。〈図-15〉




取れない場合は、図の位置にマイナスドライバを差し込み、シリンダキャッププロテクタを浮かせた状態で引っ張ってください。 〈図-16〉

注意

- ●ボデーを傷付けない様、気を付けてください。
- ②新しいシリンダキャッププロテクタを、 上からパチンと音がするまで取り付けて ください。〈図-17〉





【コンタクトトップユニット(コンタクトトップF含む)の交換方法】


本機には部材の保護のためにコンタクトトップユニットが装備されています。 コンタクトトップFは、コンタクトトップユニットでは入らない溝等に打ち込みたい時 にご使用ください。


▲警告

●コンタクトトップユニットを交換する際は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずし、ネイルを取りのぞく。

手順


- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- 2ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③アジャストダイヤルを最もネイルが浮く 状態にしてください(①)。 〈図-18〉
- ④コンタクトトップユニット先端を引っ張り(②)、コンタクトアームAを起こして(③) コンタクトトップユニットを外します(④)。〈図-18〉
- ⑤クリックレバーを押しながら、スライダを引き出します。(図-19)







⑤スライダ後部内側に収納してあるコンタ クトトップユニットを取り出します。

〈図-20〉






③コンタクトアームAを引っ張り(①)、 コンタクトトップユニットの凹部にはめ 込みます(②)。 〈図-22〉



- 動コンタクトアームをつまんで上下に動かし、スムーズに動くことを確認してください。〈図-23〉
- ※コンタクトアームAがドライバガイドの 内側に確実に入っていることを確認して ください。




【エアダスタの使用方法】(HA-55SF1(D)のみ)


▲警告

- ●射出口やエアダスタの吹き出し口を絶対に人体に向けない。
- ●エアダスタを使用する時は、必ずトリガをロックする。
- ●エアダスタボタンを押したままでエアホースをはずさない。

〈図-24〉〈図-25〉

- ●トリガロックをロックの位置にセットしてください。
- ②エアを吹きたい所に吹き出し口を向けて、 エアダスタボタンを押してください。





⚠ 注 意

- ●エアダスタを長時間使用すると、一時的に打ち込み力が低下する場合があります。 エアコンプレッサの圧力が回復してから作業を始めてください。
- ●注油した直後にエアダスタを使用すると、オイルが吹き出し口より飛散する場合があります。10~30発程度実打してからエアダスタを使用してください。

配管についての注意


▲警告

●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず 使用する。

本機は、使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しております。使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが必要です。 圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし 爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エアホース以外は絶対 に使用しないでください。

また、本機、専用エアコンプレッサ、専用エアホースとも、エアプラグ、エアチャックが専用のものとなっており市販の物とは互換性がありませんので、他の機器との接続はできない仕様になっております。改造・加工等して他の機器を使えるように絶対にしないでください。

- ●動力源は必ずマックス専用エア コンプレッサを使用してくださ い。高圧ガス(例:酸素、アセ チレン等)等は絶対に使わない でください。
- ②接続するエアホースもマックス 専用エアホースを使用してくだ さい。 〈図-26〉





エアホースの接続

▲警告


●エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.射出口に触れたり、対象物に当てた状態にしない。
- 3.射出口を人体に向けない。

手順

- ●トリガをロックします。
- ②エアプラグからエアプラグキャップをはずします。
- ❸エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。〈図-27〉



⚠ 警告

●作業中断時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>



アジャスタの調整と打込状態の確認

本機には打込深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。 〈図-28〉


▲警告

●調整の時は必ずトリガを<u>ロックし、</u> エアホースをはずす。


アジャスタ (図-28)

手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力を1.5MPa(約 15kgf/cm²)にセットします。
- ●本機にエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットします。
- ●アジャスタの調整(ネイルの打込調整) の前に一度テスト打ちしてください。打 込みたい深さを確認します。
- ⑤トリガをロックし、エアホースをはずします。
- **②**ネイルを取り出します。
- ❸アジャスタを回し調整します。〈図-29〉 ※アジャスタを1回転させると約1mm上 下します。
- **③**本機にネイルを装填します。



- ●エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。〈図-30〉
- ●適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。
- ●適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。



※足長さの長いネイルを使用する時や、硬い部材に打ち込む時は、空気圧を高めに設定し使用してください。

A警告

●2.3MPa(約23kgf/cm²)を超えた圧力では絶対に使用しない。


<u>ネイ</u>ルづまりの直し方

▲警告

●ネイルづまりを直す時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順


- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③マガジン後部に収納してある六角棒スパナを引き抜きます。 (図-31)




◆ドライバガイドをとめている六角穴付ボルトをゆるめて、ドライバガイドを先端方向にずらし(①)、外します(②)。

〈図-32〉

⑤詰まったネイルを取り除きます。



- ❸ドライバガイドを上(ボデー側)寄せで取り付け、六角穴付ボルトをしっかりと締め付けてください。 〈図-33〉
- ※ドライバガイドが取り付けづらい場合は、六角ボルトを外して取り付けてください。





性能を維持するために

●本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、 亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから 絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでく ださい。



❷カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各 部の耐久性が低下しますのでさけてください。




❸エア圧力を調整し、使用する

打込対象物に合わせ必ず空気圧を調整し、使用して ください。対象物に対して空気圧が高すぎるまま使 用しますと各部の耐久性が低下しますのでさけてく ださい。



❹エアセットを使用する

エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分 やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不 良の原因になります。なお、エアセットから本機ま でのエアホースは長すぎると圧力低下となりますの で5m以内にしてください。



⑤本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてく ださい。



❸指定オイルを注油する

オイルはタービン油2種 ISO VG32 (JIS K 2213) を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。




●エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



❸エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



毎定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に 行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー(株)にお申しつけください。



保証、アフターサービスについて

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。 「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー(株)にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償 修理させていただきます。

- MEMO -



本社・営業本部 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8120代)

支店・営業所 幌 支 札 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 台 支 仙 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 出 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 東 京 支 店 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118代 戸 水 所 〒310-0043 水 戸 市 松 ヶ 丘 2 - 3 - 27 TEL(029)255-3761代 宇 都宮営 所 〒321-0933 宇 都 宮 市 簗 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代 群 馬 〒371-0844 前 橋 市 古 市 町 2 3 3 - 5 TEL(027)210-7755(代) 営 所 長 野 営 所 〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8 1 5 5 TEL(0263)26-4377代 柏 堂 所 〒277-0871 柏 市 若 些 297 — 12 TEL(04)7132-1500代) 摩 所 〒190-0022 立 川 市 錦 町 5 - 17 - 19 TEL(042)528-3051(代) 名 古 屖 支 店 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代 浜 松 営 所 〒433-8117 浜松市中区高丘東2-22-15 TEL(053)439-3300代 大 阪 支 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2031代 店 〒650-0017 神戸市中央区楠町6-2-4 TEL(078)367-1580代 所 広 島 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代 支 店 支 福 出 店 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL(099)269-5347代 九 州 所

販売関係会社

マックス(株) 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112代 玉 ック ス (株) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341代 千 ス (株) 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1 8 7 0 - 1 TEL(043)422-7400代 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代 ック ス (株) ックス(株) 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-26 TEL(054)237-6116代 金沢マックス(株) 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL(076)240-1871代 富山営業所 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(076)452-0182代 福井営業所 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL(0776)27-3378代 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061代 京滋マックス(株) 岡山マックス(株) 〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 - 23 - 28 TEL(086)246-9516代 四国マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代

マックスサービスファクトリー(株)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) **0120-228-358** 月〜金曜日 午前9時〜午後6時

『ナンバーディスプレイ』を利用しています。

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。